



Die einmal an der Wand montierten Play & Display Flip Frames brauchen zum Austausch der Schallplatten-Cover nicht von der Wand genommen zu werden. Einfach die Sperre antippen und schon klappt der Frontrahmen nach vorne auf.

Die Dicke der Einzel- oder Mehrfachalben kann variieren, aber immer müssen sie fest und sicher gehalten werden. Die Play & Display Flip Frames lösen diese Aufgabe mit vier innen liegenden federnden Andruckklaschen.



Der Trägerrahmen wird mit nur einer einzigen Schraube an der Wand befestigt. Der Schlitz im Trägerrahmen ermöglicht es außerdem, die Höhe des aufgehängten Rahmens zu justieren. Alle notwendigen Befestigungsteile werden mit jedem Rahmen mitgeliefert.

Die zur Wand zeigende Seite der Rückwand ist mit vier weichen Abstandhaltern, einer an jeder Ecke, ausgestattet. Diese bewirken, dass der Rahmen sicher an der Wand hängt und Kratzer vermieden werden.

